

Stand 01.09.2022

Überwinterungstipps:

Bevor Sie mit der Überwinterung beginnen, warten Sie bis die Wassertemperatur unter 15 °C gesunken ist.

- **Entfernen Sie Schmutz** im Wasser und reinigen Sie Poolwände, Wasserlinie und Skimmer.
- Stellen Sie den **pH-Wert** auf 7,0 bis 7,4 ein.
- Führen Sie eine **Stoßdesinfektion** durch z.B. Salzwasseranlage ganz aufdrehen bzw. verwenden Sie Ihr übliches Desinfektionsmittel (z.B. Chlorgranulat, Chlortabs, BAYROL Chlorifix oder Chloriklar)
- **Absenkung des Wasserstandes** bis ca. 10 -30 cm unter den Skimmer bzw. die Scheinwerfer oder andere Einbauteile (bei Plane eher 30cm, da durch Regen Wasserstand höher wird)
- Variante: Scheinwerfer herausziehen und am Beckenrand legen (wenn Schiebehalle vorhanden) oder mit Gewicht am Beckenboden im Wasser überwintern - Beckenmaterial selbst hält -60°C aus
- Wenn das Wasser 40cm über ein Einbauteil reicht, dann gefriert dieser auch nicht mehr (dann könnte z.B. die untere Warmwasserdüse geöffnet bleiben), für Düsen sind auch Stopfen mitgeliefert
- Im Schacht alle Schrauben (außer den Bodenablauf) und alle **Kugelhähne öffnen**, Entleerungsschrauben öffnen.
Wenn der Filter oben steht, auch bei den Pumpen die **Schrauben öffnen** und beim Filterkessel Ablassschrauben herunter und im Plastiksackerl aufbewahren -> **ACHTUNG DASS DICHTUNGEN DABEI BLEIBEN!**
- Als Besitzer einer **Solaranlage** sind die Solarmatten mit Leitungswasser gründlich durchzuspülen und zu entleeren! Eine vorhandene **Wärmepumpe** ist bei den Leitungsanschlüssen zu entleeren. **Elektrische Geräte** sind aus dem Schacht zu entfernen.
- Eventuelle Verunreinigungen/Verkalkungen z.B. bei der Salzelektrolysezelle lt. Geräteanleitung reinigen
- **PH-Regler**: Sonde herausziehen, in den dafür mitgelieferten „Storage“-Behälter (Minifläschchen mit Gummidichtung) Leitungswasser füllen, Sonde in Deckel stecken und Minibehälter zuschrauben, damit die Sonde vor Austrocknung geschützt ist. Frostfrei lagern! Trocknet die Sonde aus ist diese kaputt!
- Verteilen Sie das **Überwinterungsmittel** (Bayrol Puripool Super) in entsprechender Dosierung im Becken.
- Geben Sie ausreichend **Eisdruckpölster** oder beinahe bis zur Gänze mit Wasser befüllte Kanister in das Beckenwasser zum Ausgleich des Eisdrucks im Becken.
- Decken Sie Ihren Pool mit einer **Schutzplane** oder ihrer **Schiebehalle** ab.